Thermostats programmables

Honeywell

	Description	Modèle	Programmes				Interface utilisateur	Application						Alimentation	Caractéristiques et fonctions																				Information sur l'afficheur				Rappels d'entretien	Garantie limitée	Bornes	Accessoires inclus
			Options de programmation	Dérogation temporaire	Maintien permanent	Maintien en période de vacances		Étages	Gaz, mazout ou électricité	Thermopompe	Millivolt	Tension secteur	Choix appl. résidentielle ou commerciale légère		Aide à l'écran	Programmation de style entrevue	Rappels d'entretien personnalisables	Port USB pour téléchargement de logo et configuration par ordinateur préréglée	Carte SD pour téléchargement de logo et configuration par installateur préréglée	Horloge en temps réel (changement automatique à l'heure avancée)	Programmation horaire de l'utilisation	Mémoire permanente	Commutation automatique ou manuelle sélectionnable	Fonction auto/Intuitive Intelligent Recovery™	Seuils des réglages de chauffage	Verrouillage du clavier	Ventilateur programmable et de circulation	Régulation - humidification	Régulation - déshumidification	Régulation - ventilation	Bi-énergie - thermopompe	Localisateur à distance	Fonctionnement énergétique Bi-énergie - thermopompe	Choix de trois langues	Capteur extérieur sans fil	Capteur extérieur câblé	Capteur de température ambiante câblé	Capteur de température ambiante sans fil	Logo du détaillant à l'écran	Taille de l'afficheur (Vue)	Rétroéclairage sur demande	Rétroéclairage continu	Affichage simultané de la température ambiante et du point de consigne	Rappel de remplacement - Filtre, tampon humidificateur, lampe UV			
	Prestige® IAQ redessiné	Nouveau YTHX9421R5101	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 4C/2F – thermopompe Jusqu'à 3C/2F – classique	•	•	•		•	Câblée à 2 fils	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8 po²	•	•	•	•	5 ans	Prestige IAQ – R, C Module d'interface avec l'équipement – R, C, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, U2, U3, U3, RH, RC, R, C, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4	Capteur extérieur sans fil et 2 capteurs en gaine
		Nouveau YTHX9421R5085	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 4C/2F – thermopompe Jusqu'à 3C/2F – classique	•	•	•		•	Câblée à 2 fils	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8 po²	•	•	•	•	5 ans	Prestige IAQ – R, C Module d'interface avec l'équipement – R, C, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, U2, U3, U3, RH, RC, R, C, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4	2 capteurs en gaine
	Prestige® 2.0	YTHX9321R5061	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		•	Câblée	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	8 po²	•	•	•	•	5 ans	C, R, Rc, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, U1, U1, U2, U2	Télécommande de confort portable et capteur extérieur sans fil
		YTHX9321R5079	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		•	Câblée	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	8 po²	•	•	•	•	5 ans	C, R, Rc, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, U1, U1, U2, U2	Capteur extérieur sans fil
		THX9321R5030	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		•	Câblée	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	8 po²	•	•	•	•	5 ans	C, R, Rc, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2,G, A-L/A, K, U1, U1, U2, U2	
	Wi-Fi 9000	Nouveau TH9320WF5003	7 jours	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•			•	Câblée	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•					•								8 po²	•	•	•	Filtre et tampon humidificateur seulement	5 ans	R, Rc, C, W-O/B, Y, G, W2-Aux/E, Y2, L, K	
	Système de confort EConnect™ sans fil	YTL9160AR1000	7 jours	•	•		Touches souples	1 chaud				•		Communicant						•		•		•	•	•								•						4,53 po²	•		•		3 ans	L1/L, L2/N et charge, charge	
	Système de confort pour toute la maison VisionPRO® IAQ	YTH9421C1010	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 4C/2F – thermopompe Jusqu'à 3C/2F – classique	•	•				Communicant						•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•				10 po²	•	•	•	•	5 ans	1, 2, 3, C, R, Rc, Rh, W1-O/B, W2-AUX, W3-AUX2, Y, Y2, G, L, HUM 1, HUM 2, DHM 1, DHM 2, VNT 1, VNT 2, OUT 1, OUT 2, IN 1, IN 2, DATS 1, DATS 2	Capteur extérieur
	Le tout nouveau VisionPRO® 8000 à écran tactile programmable	Nouveau TH8110R1008	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	1C/1F***	•	•	•		•	Double alimentation (Pile et câblée)	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•****	•****	•****		•*	•		•	•	•	•	•	•	10 po²	•	•	•	•	5 ans	Rc, C, W-O/B, Y, G, K, S1, S1	
		Nouveau TH8320R1003	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique***	•	•	•		•	Double alimentation (Pile et câblée)	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•****	•****	•****	•	•*	•		•	•	•	•	•	•	10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, Rc, C, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, S1, S1	
		Nouveau TH8321R1001	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique***	•	•	•		•	Double alimentation (Pile et câblée)	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•		•	•	•	•	•	•	10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, Rc, C, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, U1, U1, S1, S1	
	VisionPRO® 8000 à écran tactile programmable	TH8110U1003	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)						•		•	•	•	•	•	•								•	•				10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, Y, G, C, S1, S1	
		TH8320U1008	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3 C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée))						•		•	•	•	•	•	•				•					•	•			10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, Rc, C, W-O/B, G, Y, Y2, W2-Aux/E, L, S1, S2	
		TH8321U1006 avec déshumidification	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3 C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)						•		•	•	•	•	•	•		•		•					•	•			10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, Rc, C, W-O/B, G, Y, Y2, W2-Aux/E, L, S1, S2	
		TH8321U1097 avec déshumidification, humidification ou ventilation	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)						•		•	•	•	•	•	•	•**	•**	•**	•		•			•	•			10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, L, G, C, U1, U1, S1, S2	
	Wi-Fi VisionPRO® 8000	TH8320WF1029	7 jours ou NP	•	•	•	Écran tactile	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•				Câblée						•		•	•	•	•	•	•				•		•			•	•			10 po²	•	•	•	•	5 ans	R, RC, W, W2-Aux/E, Y, Y2, G, C, K, L, S1, S1	
	Trousse FocusPRO® 6000 sans fil programmable*	YTH6320R1122	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•				Pile								•	•	•	•						•	•*	•*		•						5,09 po²	•		•		5 ans	C, R, Rc, Rh, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, L, RAS, RAS	Passerelle Internet RedLINK, capteur extérieur sans fil et capteur d'air repris
		YTH6320R1114	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•				Pile								•	•	•	•						•	•*	•*		•						5,09 po²	•		•		5 ans	C, R, Rc, Rh, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, L, RAS, RAS	Passerelle Internet RedLINK, capteur d'air repris
		YTH6320R1001	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•				Pile								•	•	•	•						•	•*	•*		•						5,09 po²	•		•		5 ans	C, R, Rc, Rh, W-O/B, W2-Aux/E, Y, Y2, G, L, RAS, RAS	Capteur d'air repris
	Wi-Fi FocusPRO 6000	TH6320WF1005	7 jours ou NP	•	•		Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•				Câblée						•		•	•	•	•																5,09 po²	•		•		5 ans	R, RC, W, W2-Aux/E, Y, Y2, G, C, K	
	FocusPRO® 6000 Programmable	TH6110D1005	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)								•	•	•	•																3,75 po²	•		•		5 ans	R, Rc, W-O/B, Y, G, C	
		TH6110D1021	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)								•	•	•	•																5,09 po²	•		•		5 ans	R, Rc, W-O/B, Y, G, C	
		TH6220D1002	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)								•	•	•	•																3,75 po²	•		•		5 ans	R, Rc, C, W-O/B, G, Y, W2-Aux/E, Y2-L	
		TH6220D1028	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)								•	•	•	•																5,09 po²	•		•		5 ans	R, Rc, C, W-O/B, G, Y, W2-Aux/E, Y2-L	
		TH6320U1000	5-1-1/5-2	•	•		Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)								•	•	•	•																5,09 po²	•		•		5 ans	R, Rc, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, L, C	
	PRO 4000 Programmable	TH4110D1007	5-2	•	•		Curseurs	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•		•		5 ans	R, Rc, C, W, O, B, Y, G	
		TH4210D1005	5-2	•	•		Curseurs	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe		•				Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•		•		5 ans	R, C, Y, Aux, O, B, E, G, L	
	PRO 2000 Programmable	TH2110DV1008 - Vertical	5-2	•	•		Curseurs	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•				2 ans	R, Rc, C, W, O, B, Y, G	
		TH2110DH1002 - Horizontal	5-2	•	•		Curseurs	1C/1F	•	•	•			Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•				2 ans	R, Rc, C, W. O, B, Y, G	
		TH2210DV1006 - Vertical	5-2	•	•		Curseurs	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe		•				Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•				2 ans	R, C, AUX/E, O/B, Y, G	
		TH2210DH1000 - Horizontal	5-2	•	•		Curseurs	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe		•				Double alimentation (Pile et câblée)									•	Manuelle	•															1,73 po²	•				2 ans	R, C, AUX/E, O, B, Y, G	
	TL8230	TL8230A1003	7 jours	•	•	•	Touches souples	1 chaud				•		208/240V									•		•															2,67 po²	•				5 ans	4 fils bipol. unidir.	
	TL8100A1008	TL8100A1008	7 jours	•	•	•	Touches souples	1 chaud				•		Pile																											2,67 po²					5 ans	R, W unipol., bidir.	

*REM5000R1001 requis ** Commande l'humidification, la déshumidification ou la ventilation *** Jusqu'à 4C/2F – thermopompe. Jusqu'à 3C/2F – classique ****Lorsqu'il est utilisé avec un module d'interface avec l'équipement et un capteur d'air ambiant sans fil.

Thermostats non programmables

Honeywell

	Description	Modèle	Interface utilisateur	Application					Alimentation								Rappels d'entretien			Garantie	Bornes	Accessoires compris
				Étages	Gaz, mazout ou électricité	Thermopompe	Millivolt	Tension secteur		Mémoire permanente	Commutation automatique ou manuelle sélectionnable	Fonctionnement évolué bi-énergie - thermopompe	Mode confort/ économie	Seuils des réglages de consigne	Plage - Basse température	Localisateur à distance	Taille de l'afficheur (Vue)	Rétroéclairage sur demande	Affichage simultané de la température ambiante et du point de consigne			
	FocusPRO® 5000 sans fil non programmable	YTH5320R1116	Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•			Pile	•	•	•**	•	•		•***	5,09 po²	•	•	5 ans	C, R, Rc, Rh, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, L, RAS, RAS	Passerelle Internet RedLINK, capteur extérieur sans fil et capteur d'air repris
		YTH5320R1000	Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•			Pile	•	•	•**	•	•		•***	5,09 po²	•	•	5 ans	C, R, Rc, Rh, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, L, RAS, RAS	Capteur extérieur sans fil et capteur d'air repris
	FocusPRO® 5000 numérique non programmable	TH5110D1006	Touches souples	1C/1F	•		•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	•			•			1,95 po²	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, Y, G, C	
		TH5110D1022	Touches souples	1C/1F	•		•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	•			•			2,98 po²	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, Y, G, C	
		TH5220D1003	Touches souples	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	•		•	•			3,75 po²	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, AUX- W2, Y, Y2-E, L, G, C	
		TH5220D1029	Touches souples	Jusqu'à 2C/1F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	•		•	•			5,09 po²	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, AUX- W2, Y, Y2-E, L, G, C	
		TH5320U1001	Touches souples	Jusqu'à 3C/2F – thermopompe Jusqu'à 2C/2F – classique	•	•	•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	•		•	•			5,09 po²	•	•	5 ans	R, Rc, W-O/B, W2- AUX/E, Y, Y2, G, L, C	
	PRO 3000 non programmable	TH3110D1008	Curseurs	1C/1F	•		•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,32 po²	•	•	5 ans	R, Rc, C, W, O, B, Y, G	
		TH3210D1004	Curseurs	2C/1F Thermopompe					Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,32 po²	•	•	5 ans	R, C, Y, Aux, O, B, E, G, L	
	PRO 1000 non programmable	TH1110DV1009 Vertical	Curseurs	1C/1F	•	•	•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,0 po²	•		2 ans	R, Rc, C, W, Y, G, O, B	
		TH1110DH1003 Horizontal	Curseurs	1C/1F	•	•	•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,0 po²	•		2 ans	R, Rc,C, W, Y, G,O,B	
		TH1100DV1000 Vertical	Curseurs	1 chaud	•		•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle				•		1,0 po²	•		2 ans	R,C.W	
		TH1100DH1004 Horizontal	Curseurs	1 chaud	•		•		Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle				•		1,0 po²	•		2 ans	R,C,W	
		TH1210DV1007 Vertical	Curseurs	2C/1F Thermopompe		•			Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,0 po²	•		2 ans	R, C, AUX/E, O, B, Y, G	
		TH1210DH1001 Horizontal	Curseurs	2C/1F Thermopompe		•			Double alimentation (Pile et câblée)	•	Manuelle						1,0 po²	•		2 ans	R, C, AUX/E,O,B,Y,G	
	The Digital Round™	T8775A1009	Cadran	1 chaud	•				Vol de courant	•							0,75 po²	•		5 ans	R, W	
		T8775C1005	Cadran	1C/1F	•				Vol de courant	•	Manuelle						0,75 po²	•		5 ans	R, Rc, W, O, B, Y, G	
	The Round™	T87K1007	Cadran	1 chaud	•				Vol de courant assisté par pile					50010944-001			S.O.		•	5 ans	R, W	
		T87N1000	Cadran	1C/1F	•				Vol de courant assisté par pile		Manuelle			50010944-001			S.O.		•	5 ans	R, Rc, W, Y, G, O, B	
		T87N1026	Easy-To-See™	1C/1F	•				Vol de courant assisté par pile		Manuelle			50010944-001			S.O.		•	5 ans	R, Rc, W, Y, G, O, B	
		T834N1002 Vertical	Curseur de réglage	1C/1F	•				Mécanique		Manuelle			50019661-001			S.O.			5 ans	R, Rc, W, Y, G, O, B	
		T8034N1007 Horizontal	Curseur de réglage	1C/1F	•				Mécanique		Manuelle			50019661-001			S.O.			5 ans	R, Rc, W, Y, G, O, B	
		T822K1000	Curseur de réglage	1 chaud	•				Mécanique		Coupure à Off			50019661-001			S.O.			5 ans	R, W	
		T822K1018	Curseur de réglage	1 chaud	•				Mécanique					50019661-001			S.O.			5 ans	R, W	
		T827K1009	Curseur de réglage	1 chaud	•		•		Mécanique		Coupure à Off			50019661-001			S.O.			5 ans	R, W	
		TL7235A1003	Boutons horizontaux	1 chaud				•	208/240 V								2,67 po²	•		5 ans	4 fils Bipol. unidir.	
		TL7230A1004	Cadran	1 chaud				•	208/240 V								S.O.			5 ans	Bipol. unidir.	
		T410/ T4398	Cadran	1 chaud				•	120/208/240/277 V								S.O.			1 ans	Unipol. unidir. ou Bipol. unidir.	

*REM5000R1001 requis ** Commande l'humidification, la déshumidification ou la ventilation *** Jusqu'à 4C/2F – thermopompe. Jusqu'à 3C/2F – classique

50-1376F RL 3/4/14 ©2014 Honeywell International Inc.